



Este producto está diseñado para su uso residencial en interiores.

Si lo instala en exteriores, pueden producirse defectos de combustión, fallas en el producto y óxido en los componentes exteriores a causa de lluvias o tormentas.

Si lo instala en exteriores, asegúrese de mantener una temperatura adecuada con materiales de aislamiento térmico para evitar congelamientos y de instalarlo en un lugar donde no se vea afectado por lluvias o tormentas.

Si el calentador sufre daños que sean consecuencia de una exposición a factores medioambientales como lluvia, polvo excesivo o congelamiento entre otros, dichos daños no serán cubiertos por la garantía.



Precaución al conectar el sistema solar

Si el agua de entrada del calentador es suministrada por un calentador solar, podría ocasionar daños si la temperatura de entrada es muy elevada (superior a 60°C), por lo que deberá instalarse una válvula de mezcla o un conjunto de válvula de bypass a la entrada del calentador Navien para evitar daños a sus componentes.

